Kit de Limpieza de Pantallas LCD

Sin alcohol, incluye solución de limpieza, cepillo y paño de microfibra, 200 ml (6.75 oz.)

SKU: 421027 | EAN-13: 0766623421027 | UPC: 766623421027

Ayuda a mantener las superficies limpias para restaurar el brillo y la claridad

El Kit de Limpieza para LCD Manhattan limpia suavemente y elimina la suciedad, huellas dactilares y manchas de la mayoría de las superficies LCD, lo que lo hace ideal para su uso con pantallas planas, televisores, laptops y otros dispositivos electrónicos. Un cepillo suave y sintético elimina delicadamente el exceso de polvo y residuos sin rayar. Las cerdas se retraen en el mango para mantenerlas limpias y protegidas. La solución de limpieza no aerosol elimina de manera segura y completa las huellas dactilares y manchas sin solventes agresivos ni abrasivos. Un paño de microfibra suave y sin pelusa limpia, seca y pule suavemente para un acabado claro y sin rayas.

Seguro y Libre de Alcohol

Para obtener los mejores resultados, rocía el limpiador sobre el paño de microfibra, limpia suavemente y luego seca rápidamente cualquier exceso de líquido de la superficie LCD. Seguro para uso frecuente en superficies LCD para ayudar a restaurar y mantener el brillo y la claridad. Manhattan no recomienda que la solución de limpieza se aplique directamente sobre ninguna superficie LCD. No recomendado para su uso en materiales antirreflejo, de privacidad o polarizados.

Features:

- Libre de alcohol isopropílico
- Seguro para su uso en superficies LCD — ayuda a restaurar y mantener el brillo y la claridad
- Ideal para usar con pantallas planas, computadoras portátiles, dispositivos de mano, teclados y más
- Cepillo suave elimina suavemente el exceso de polvo y residuos sin rayar
- Limpiador no aerosol elimina huellas dactilares y manchas sin solventes agresivos
- Paño de microfibra suave y sin pelusa limpia, seca y pule para un acabado claro y sin rayas
- 60 días de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

• Solución de limpieza: 200 ml (6.75 oz.); temperatura de trabajo y almacenamiento, -10 – 50° C
• Paño de microfibra: 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
• Cepillo retráctil: 14 cm (5.5 in.)

Contenido del paquete
• Kit de limpieza para LCD

Instrucciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No ingerir. Mantener alejado del calor.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.